ALKO	BKS35/35 II	**542308**	**PS45E**	**542310**	**PS52E**	**542314**	**PS56E**
	526, AC3107 14, AC3107 16, BKS35/35, BKS38/40, BKS42, KB38/40			**542313**	**PS49E**	**542316**	**PS54E**
ALPINA	P371					**542315**	**PS56E**
CUB CADET	CC1936, CC2740			**542312**	**PS52E**	**542317**	**PS56E**
DOLMAR	100, 340, 341, PS-3410, PS-3410TH, PS-350C	**542308**	**PS45E**	**542310**	**PS52E**	**542314**	**PS56E**
DRAPER	EXPERT 37CC			**542310**	**PS52E**	**542314**	**PS56E**
ECHO	CS2100, CS230T, CS230TES, CS260TES, CS270WES, CS3000, CS3050, CS310, CS330T, CS330MX4, CS3400, CS341, CS350TES, CS3500, CS3501, CS350WES, CS351WES, CS360T, CS370, CS370ESCS-1800, 4200ES, CS420ES	**542308**	**PS45E**	**542310**	**PS52E**	**542314**	**PS56E**
EFCO	132S, 136, 137, MT350, MT3500, MT370, MT3700	**542308**	**PS45E**	**542310**	**PS52E**	**542314**	**PS56E**
EINHELL	BKS38-35, MKS1940, MKS38/41, MKS35/35, MKS42/45, RBK1440			**542313**	**PS49E**	**542316**	**PS54E**
	BG-EC2040, BG-PC3735, BG-PC4040, EK1535, EK1540, EKS1840, EKS2040P, KSE1435, KSE1640, KSE2000, KSE2040WK, PEK1840, PES1540, PES1640, PES2000, PES30/2, PES34/2, PES34/3, PES35, PES35/2TS, PES35/3, PES35/3TS, PES40/3, PKS1635, PKS1840, PKS2040WK, PKS35/1AV, PKS40/1AV, RBC4640, RBK3735, RBK4040, REK1840, REK2040WK, PROFI	**542308**	**PS45E**	**542310**	**PS52E**	**542314**	**PS56E**
GRIZZLY	EKS 1700, EKS 1700-40, EKS 1800, EKS 1800-40, EKS 2000, EKS2000QT, EKS2500/5, EKS2500/5QT, PKS2000/4, PKS40, PKS40/3			**542313**	**PS49E**	**542316**	**PS55E**
HANDY	THC38, THC45			**542310**	**PS52E**	**542314**	**PS56E**
HOMELITE	HCS3435BA HCS3840BA			**542310**	**PS52E**	**542314**	**PS56E**
HORNBACH	EK1600, MKS3840					**542314**	**PS56E**
HUSQVARNA	36, 41, 136, 137, 141, 142, 235, 236, 236E, 240, 240E, 334, 334T, 335XPT, 338XPT, 339XP, T435			**542312**	**PS52E**	**542317**	**PS56E**

./..

IKRA/ALDI/LIDL	EKS1700, KSB3940, KSE2000, KSE2400-40, KSI2000, KSI2000-40					542314	PS56E
IKRA: HELLWEG	KSE2400, KK19-40					542314	PS56E
JONSERED	CS2138S					542317	PS56E
MACALLISTER	MAC2000W, MAC2240					542314	PS56E
MAKITA	DCS230T, DCS34, DSC340, DCS3400TH, DCS3410TH, DCS3501, DCS400, DCS4301, DCS4610	542308	PS45E	542310	PS52E	542314	PS56E
MCCULLOCH	MAC 4-18XT, 7-38, 7-42, 8-42			542310	PS52E	542314	PS56E
	445, 839, MAC335, MAC338, MAC435, MAC842					542316	PS56E
MITOX	3814, 4116			542310	PS52E		
OLEO-MAC	GS35, GS370, GS410C, GS940, 937, 941C			542310	PS52E	542314	PS56E
OBI/LUX	CMI2040KS, 2140KSE	542308	PS49E	542310	PS52E	542314	PS56E
PARKSIDE/ALDI	EKS 1600, EKS 1800, EKS 2500/5, EKS 2500/5QT			542313	PS49E	542316	PS55E
PARTNER	335, 338, 842					542316	PS56E
	P738, P740, P842, FORMULA 60			542310	PS52E	542314	PS56E
PERFORMANCE POWER	PP1800, PP40CCEPA2, PWR33CCCSA					542314	PS56E
RYOBI	RCS3335, RCS3535CA, RCS3535A, RCS3540C, RCS4040CA, RCS4046			542310	PS52E	542314	PS56E
SANLI	CS3740, CS4545					542314	PS56E
SHINDAIWA	285S, 352S	542308	PS45E	542310	PS52E	542314	PS56E
SPEAR & JACKSON	SPJCS3740, SPJCS4040	542308	PS45E	542310	PS52E	542314	PS56E
SOLO	613, 620	542308	PS45E	542310	PS52E	542314	PS56E
	614, 635			542312	PS52E	542317	PS56E
STIHL	009, 010, 015, 018, 020, 021, 023, MS170, MS170D, MS171, MS180, MS180CBE, MS181, MS181CBE, MS191, MS191T, MS192, MS192CBE, MS200T, MS210, MS210CBE, MS211, MS211CBE	542309	PS44E	542311	PS50E	542315	PS55E
TANAKA	ECS3351, TCS2801S, TCS33EB	542308	PS45E	542310	PS52E	542314	PS56E

i → www.powersharp.eu